





## Balení obsahuje:



## 1 Nainstalujte aplikaci




Pro zajištění úspěšného nastavení si prosím nainstalujte aplikaci AiConic


Můžete naskenovat QR kód, nebo vyhledat "AiConic" v Obchodu Google Play (Android) nebo v obchode Apple App Store

## Nabíjecí stanice



### 2 Vyberte místo pro nabíjecí stanici



### 3 Nainstalujte nabíjecí stanici




Pozn.: 1. Zajistěte, aby byla nabíjecí stanice umístěna do vzdálenosti 10m od zdroje napájení  
2. Žádné překážky ve vzdálenosti 3m přímo před nabíjecí stanicí.




## Referenční anténa



### 4 Vyberte místo referenční antény




### 5 Nainstalujte referenční anténu



### (1. Možnost)




7




(2. Možnost)

8




9




Zavřete kryt referenční antény a nabíjecí stanice

10



11 Aktivujte sekačku




| TLAČÍTKO | AKCE                |
|----------|---------------------|
| <        | Zpět                |
| ▼        | Přejít DOLŮ         |
| ▲        | Přejít NAHORU       |
| ✓        | OK / ENTER / ON/OFF |

Pozn.: Před použitím nabijte


12

1. metoda zapnutí





2. metoda zapnutí

nebo




Pro zapnutí zatlačte sekačku do nabíjecí stanice



Pozn.: Naskenujte párovací QR kód pro získání vlastnictví sekačky.

13


LCD Displej



Funkce obsažené v hlavním rozhraní:  
Rychlé sečení, Nabíjení,  
Nastavení, Informace o zařízení


14

Obsluha



Pro kompletní pokyny k obsluze se řiďte úvodním průvodcem aplikace nebo uživatelskou příručkou.

Volitelné příslušenství



1. Nástěnný držák  
2. Montážní šrouby

